

Digitaler Küchentimer

ADE

Digitální kuchyňská minutka | Temporizador de cocina digital | Minuteur de cuisine numérique | Contaminuti da cucina digitale | Cyfrowy timer kuchenny



Bedienungsanleitung

TD 1600 / 1601



Návod k obsluze | Instrucciones de operación |
Mode d'emploi Istruzioni per l'uso | Instrukcja
obsługi

Obecné informace na

O této příručce

Tento návod k obsluze popisuje, jak bezpečně používat výrobky a jak o ně pečovat. Tento návod k obsluze si uschovejte na bezpečném místě pro případ, že byste se k němu chtěli později vrátit. Pokud tento výrobek předáte někomu jinému, předejte mu i tento návod. Nedodržení doporučení uvedených v tomto návodu k obsluze může vést ke zranění nebo poškození výrobku.

Vysvětlení symbolů



Tento symbol spolu se slovem **NEBEZPEČÍ** varuje před vážným zraněním.



Tento symbol spolu s nápisem **VAROVÁNÍ** varuje před středně těžkými a lehkými poraněními.



Tento symbol spolu s nápisem **POZNÁMKA** varuje před materiálním poškozením.



Tento symbol označuje doplňující informace a obecné rady.

Obsah

Obecné informace	23
Zamýšlené použití	25
Bezpečnost	25
Přehled	29
Start-up	30
Základní funkce	31
Použití časovače	33
Použití funkce stopek	34
Použití funkce alarmu	35
Resetování časovače	36
Čištění	37
Závada/náprava	38
Technická data	38
Prohlášení o shodě	39
Záruka	40
Likvidace	40

Zamýšlené použití

Tato položka je určena jako časovač a hodiny pro soukromé použití.

Bezpečnost

- Tuto položku mohou používat děti od 8 let a starší, stejně jako osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny. bezpečného používání vah a porozumět nebezpečím, která mohou nastat.
- Děti si s tímto předmětem nesmí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti, ledaže by jsou starší 8 let a jsou pod dohledem.
- Baterie mohou být životu nebezpečné. Proto baterie uchovávejte mimo dosah malých dětí. Pokud byla baterie spolknuta nebo se dostala do těla jakýmkoli jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud tak

neučiníte do

2 hodiny může způsobit těžké vnitřní popáleniny, které mohou způsobit smrt.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Zabraňte dětem v přístupu k obalovému materiálu.

Riziko udušení při požití. Pozor také na aby si děti nepřetáhly obalový materiál přes hlavu.

RIZIKO požáru/hoření a/nebo výbuchu

- Při nesprávné výměně baterií hrozí nebezpečí výbuchu. Vyměňte baterii pouze s jedním stejným nebo podobným typem. Věnujte pozornost "Technickým údajům".
- Baterie se nesmí dobíjet, znovu aktivovat jinými prostředky, rozebírat, házet do požár nebo zkrat. V opačném případě hrozí zvýšené riziko výbuchu a úniku; navíc mohou unikat plyny.
- Zabraňte kontaktu kapaliny z baterie s kůží, očima a sliznicemi. Pokud se dostanete do kontaktu s ním, postižená místa okamžitě důkladně opláchněte čistou vodou a

neprodleně vyhledejte lékaře.

POZOR na poškození materiálu

- Chraňte předmět před prudkými nárazy a vibracemi.
- Po v y b í t í baterie nebo v době, kdy ji nepoužíváte, ji z přístroje vyjměte. časovač na delší dobu. Vyhnete se tak škodám, které by mohly vzniknout v důsledku úniku kyseliny z baterie.
- Při vkládání a výměně baterií d b e j t e n a správnou polaritu (+/-).
- Nevystavujte baterii žádným extrémním podmínkám, např. jejím uložení na stole. radiátory nebo pod přímým slunečním světlem. Zvýšené riziko úniku!
- Před vložením baterie podle p o t ř e b y očistěte baterii a kontakty zařízení.
- Neprovádějte žádné úpravy na položce. Opravy povolte pouze v případě. odborný seminář. Nesprávně provedená oprava může uživatele značně ohrozit.

- Na zadní straně časovače jsou dva magnety. Neukládejte je proto do blízkost karet s magnetickým proužkem (kreditní karty, přístupové karty atd.). Mohlo by dojít k poškození dat na nich uložených.

Rozsah dodávky

- Časovač
- 1 baterie typu LR1130, 1,5 V 
- Návod k obsluze

Přehled



- 1 Zobrazit
- 2 Magnety (zadní strana)
- 3 Příhrádka na baterie
- 4 Nastavení minut a sekund
- 5 Nastavení hodin a minut
- 6 Funkce spouštění a zastavování
- 7 Výběr funkcí

Start- up

Odstranění izopásků

Při dodání váhy je baterie již vložena a opatřena izopáskami, které zabraňují jejímu předčasnému vybití. Pro zprovoznění časovače je nutné izopásky odstranit.

1. Jemným křížovým šroubovákem **trochu** povolte upevňovací šroub prostoru pro baterie.
2. Vytáhněte izopásky.
3. Znovu utáhněte upevňovací šroub.
4. Stáhněte ochrannou fólii z displeje.

Jakmile je časovač napájen proudem, ozve se pípnutí a na displeji se zobrazí "12:00".

Vkládání/výměna baterií

K použití časovače je zapotřebí baterie typu LR1130/1,5 V.

1. Jemným křížovým šroubovákem povolte upevňovací šroub krytu prostoru pro baterie a kryt prostoru pro baterie sejměte.

2. Vložte baterii do zásuvky.

Dbejte na správnou polaritu (+/-). Plusový pól (+) musí směřovat nahoru.

3. Vraťte kryt prostoru pro baterie a zajistěte jej pomocí upevňovacího šroubu.



- Výměna baterie je nutná, pokud se na displeji zobrazí indikátor zeslábne nebo se nezobrazí vůbec nic.
- Při výměně baterie se všechna nastavení ztratí.
- Používejte pouze typ baterie, který je uveden v "Technických údajích".
- Baterie likvidujte ekologicky vhodným způsobem.
(viz "Likvidace").

Základní funkce

Nastavení času

Jakmile je časovač napájen proudem, na displeji se zobrazí "12:00".

1. Stiskněte a podržte tlačítko START/STOP, dokud nezačne blikat indikátor na displeji.

2. Tlačítkem MIN nastavte aktuální hodinový čas.
3. Tlačítkem SEC nastavte aktuální minutový čas.
4. Nakonec stiskněte START/STOP. Čas byl nastaven.



Časovač lze nastavit na 12hodinový režim (indikace odpoledních hodin s PM) nebo na 24hodinový režim. Aby bylo možné se ujistěte, v jakém hodinovém režimu se čas nachází, nechte jednou proběhnout ukazatel na displeji (stiskněte a podržte MIN).

Zabezpečení časovače



POZNÁMKA k poškození materiálu

- Neposouvejte časovač po povrchu, mohlo by dojít k poškrábání.
- Připevněte časovač pomocí magnetů na zadní stranu kovového povrchu.

Použití časovače

Při načasování spustíte odpočítávání.

1. Opakovaně stiskněte tlačítko MODE,
dokud se na displeji nezobrazí "00M"
"00S".
2. Pomocí tlačítek MIN a SEC nastavte dobu
trvání časovače (maximální nastavitelná
doba: 99 minut a 59 sekund).
3. Stisknutím tlačítka START/STOP
spustíte odpočítávání.
Po uplynutí nastaveného času se přibližně
1 minutu ozývá pípání, které se po 30
sekundách zrychlí.
4. Stiskněte libovolné tlačítko, abyste pípání
zastavili, nebo počkejte přibližně 1
minutu, dokud pípání automaticky
neskončí.



- Prostřednictvím MODE můžete znovu zobrazit čas. Odpočítávání pokračuje běžet na pozadí.
- Prostřednictvím START/STOP můžete kdykoli přerušit odpočítávání a poté jej znovu spustíte.
- Chcete-li vynulovat ukazatel, stiskněte tlačítka MIN a SEC. současně. K tomu je třeba zastavit odpočítávání.

Použití funkce stopek

1. Opakovaně stiskněte tlačítko MODE, dokud se na displeji nezo b r a z í "00M 00S".
2. Současným stisknutím tlačítek MIN a SEC nastavíte ukazatel na nulu.
3. Stisknutím tlačítka START/STOP spustíte, zastavíte a pokračujete.



Pomocí tlačítka MODE můžete znovu zobrazit čas. Měření času probíhá i nadále na pozadí.

Použití funkce alarmu

Nastavení času budíku

1. Stiskněte tlačítko MODE tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí symbol alarmu  a "0:00".
2. Stiskněte a podržte tlačítko START/STOP, dokud nezačne blikat indikátor na displeji a nezobrazí se symbol zvonku .
3. Pomocí tlačítka MIN nastavte požadovanou hodinu buzení.
4. Pomocí tlačítka SEC nastavte požadovanou minutu buzení.
5. Nakonec stiskněte START/STOP. Čas budíku byl nastaven.
6. Stiskněte tlačítko MODE tolikrát, dokud se opět nezobrazí aktuální čas.



Chcete-li deaktivovat funkci budíku před dosažením nastaveného času, stiskněte tlačítka MIN a SEC. tlačítek současně. Symbol zvonku zmizí.

Zastavení alarmu

V nastavený čas vás budík probudí pípáním:

- Stisknutím libovolné klávesy přerušíte alarm na 24 hodin. Budete probuzeni ve stejnou dobu čas následujícího dne.
- Nebo stiskněte současně tlačítka MIN a SEC pro deaktivaci.
funkci alarmu zcela vypnout (symbol zvonku zmizí).



Pokud nestisknete žádné tlačítko, budík se po 1 minutě automaticky vypne. Znovu se probudíte až následující den.

Resetování časovače

Pokud se na displeji zobrazují zjevně nesprávné hodnoty, můžete časovač obnovit do továrního nastavení. Poté by měl opět fungovat normálně. K tomuto účelu slouží malý otvor umístěný na zadní straně časovače, která je označena nápisem RESET.

1. Do otvoru vložte tenký předmět (např. odmotanou kancelářskou sponku).
2. Po zaznění pípnutí vyjměte předmět z

otvoru RESET.

Časovač se vrátí do továrního nastavení a vy
b u d e t e muset čas nastavit znovu.

Čištění



POZNÁMKA k poškození materiálu

- Neponořujte časovač do vody ani do jiných kapalin.
- K čištění časovače v žádném případě nepoužívejte tvrdé, poškrábané nebo abrazivní čisticí prostředky apod. V takovém případě by mohlo dojít k poškrábání povrchu.
- Podle potřeby odstraňte prach z časovače měkkým suchým hadříkem.

Závada/náprava

Porucha	Možná příčina
Žádná funkce	▪ Baterie je prázdná nebo je vložena špatně?
Na displeji se zobrazí "PM".	▪ Nastavili jste 12hodinový formát.

Technické údaje

Model: Časovač
TD 1600 (bílá)
TD 1601 (černá)

baterie: 1x LR1130/1,5 V 

Jmenovitý proud:<30mA.

Rozměry: přibližně 101 x 70 x 10,5 mm

Distributor (bez servisní adresy):

Waagen-Schmitt GmbH
Hammer Steindamm 27-29
22089 Hamburk, Německo

Naše produkty se neustále vyvíjejí a zdokonalují. Z tohoto důvodu jsou kdykoli možné konstrukční a technické změny.

Prohlášení o shodě

Společnost Waagen-Schmitt GmbH tímto prohlašuje, že digitální kuchyňský časovač TD 1600/1601 je v souladu se směrnicemi EU 2014/53/EU a 2011/65/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.ade-germany.de/doc.

Toto prohlášení pozbývá platnosti, pokud jsou na výrobku provedeny změny bez našeho souhlasu. Hamburk, březen 2018

Waagen-Schmitt GmbH
Hammer Steindamm 27-29
22089 Hamburk, Německo



Záruka

Společnost Waagen-Schmitt GmbH zaručuje po dobu 2 let od data nákupu bezplatné odstranění závad na základě materiálových nebo výrobních chyb prostřednictvím opravy nebo výměny.

V případě reklamace vraťte výrobek s dokladem o koupi.

(s uvedením důvodu reklamace) svému prodejci.

Likvidace

Likvidace obalů



Obal zlikvidujte s podobnými materiály. Karton dejte do sběrového papíru, fólie do recyklovatelných materiálů.

Likvidace výrobku

Výrobek zlikvidujte v souladu s předpisy platnými ve vaší zemi.



Zařízení se nesmí vyhazovat do běžného domovního odpadu.

Po skončení životnosti musí být výrobek vhodným způsobem zlikvidován. Tímto způsobem se recyklují cenné materiály obsažené v zařízení a zabrání se zatížení životního prostředí. Staré zařízení odevzdejte na sběrném místě elektronického odpadu nebo v recyklačním skladu.

Další informace získáte od místní firmy zabývající se likvidací odpadů nebo od místního správního orgánu.



Recyklovatelné a jednorázové baterie nepatří do domovního odpadu.

Všechny baterie je třeba odevzdat na sběrném místě ve vaší obci, na předměstí nebo u prodejce. Takové baterie tak mohou být zlikvidovány způsobem šetrným k životnímu prostředí.